

## Wärmeisolierte Tür im Unterbau eines Chelonium®

Einhängen der Tür im Unterbau eines Chelonium®:

Nehmen Sie die Tür in die Hand und drücken Sie diese gegen das Scharnierprofil an den unteren Scharnierbogen.



Indem Sie leicht dagegen drücken kippen Sie die Tür nun über die 90°Marke weiter nach oben bis die Tür merklich einrastet



Sie hören ein leises Geräusch („Fluff“) und merken dass die Tür eingerastet ist.



Nun können Sie die Tür schließen.



Achten Sie beim Schließen darauf, dass die Winddichtung in das Türprofil greift und beide Ösen übereinander kommen.



Öffnen und Schließen einer Tür im Unterbau eines Chelonium®:

Heben Sie die Tür an, bis fast zum 90° Winkel (waagrecht) ist



und schieben Sie diese über die Türöffnung.



Nun können Sie die Tür nach unten kippen (schließen)



Durch das nach unten kippen wird die Tür geschlossen.



Achten Sie darauf, dass die beiden Ringösen übereinander stehen, dann ist die Tür richtig geschlossen.



Nun wird sie noch mit dem mitgelieferten Stift oder eines Vorhängeschlosses oder anderem arretiert, damit die Tiere sie nicht von innen öffnen können.



Zum Öffnen der Tür heben Sie diese an und bringen Sie diese in die Waagerechte, dann schieben Sie die Tür neben die Öffnung und lassen sie langsam wieder nach unten ab. Der Türeingang ist dann offen.

